



Vínometer FIW jednoduchý model 0°-25°

Užívateľský manuál

Stupnica: 0-25%

Použitie:

- Naplňte malý kanál vínom.
- Pár kvapiek nechajte prejsť trubičkou a jeden prst umiestnite pod trubičku aby ste zabránili odkvapkávaniu.
- Otočte vínometer hore nohami a dajte preč prst.
- Pozrite sa na hladinu tekutiny v trubičke a odčítajte obsah alkoholu.
- V prípade silných a sladkých vín zriedte víno s vodou v pomere 1/1 (10 ml vína, 10 ml vody) a výsledok vynásobte 2.
- Liehomer dôkladne opláchnite studenou vodou.



Bolex, s.r.o.
Bolešov 448
018 53 Bolešov
Slovenská republika

IČ: 36745057
IČ DPH: 2022335249

Mobil: +421 917 141 409
Email: sales@bolex.sk